

## Návod pre časové relé ERD-48T

Časové relé ERD-48T s oneskorením zapnutia alebo oneskorením vypnutia (ON Delay, OFF Delay).  
Jednoduché nastavanie času tláčidlami (šípky) na paneli v rozsahu 0,1 sec - 999 min (16h39min).  
Rozsvietený nastavený čas činnosti indikuje, že relé má prítomné napájanie.  
Zelená LED OUT indikuje zapnuté relé (svorky 4-3).  
Červená LED TRG indikuje prítomnosť signálu na svorke (6).  
Výstupné relé je prepínacie, svorky: 4=COM, 3=NO, 5=NC



Popis činnosti a grafické znázornenie:

### 1/ OFF Delay

- okamžité zapnutie NO kontaktu relé po nábežnej hrane riadiaceho signálu na svorke 6 (TRG)
- relé drží zapnuté počas času nastaveného cez displej (čas trvania v zapnutom stave)
- na displeji vidieť odpočítavanie času do vypnutia

### 2/ ON Delay

- oneskorené zapnutie NO kontaktu relé po uplynutí času počítaného od nábežnej hrany riadiaceho signálu na svorke 6 (TRG)
- na displeji vidieť odpočítavanie času do zapnutia (čas čakania)
- relé drží zapnuté až do ďalšej nábežnej hrany riadiaceho signálu na svorke 6 (TRG)
- pokiaľ signál na svorke 6 neboli prerušený, relé drží zapnuté

#### Použitie:


OFF Delay: Okamžité zapnutie po privedení signálu na svorke 6 na nastavený čas.  
ON Delay: Oneskorenie zapnutia zátáže o nastavený čas (alarm, osvetlenie, stýkač).

#### Vlastnosti:

- univerzálné napájanie (**UN**) 230VAC alebo 24V AC/DC <6VA
- napájanie podľa pripojenej svorky: A1-A2 pre 230VAC / A2-A3 pre 24VAC/VDC (A2-, A3+).
- montáž do panelu, na dvere rozvádzaca
- rozmery 48 x 48 x 82 mm
- výstupné relé 5A / 250VAC rezistívna záťaž

## Vstup do menu ERD-48T

- podržte "MENU" dlhšie ako 2 sekundy
- šípkami prepnite "min" / "sec"
- stlačením "MENU" potvrďte výber
- šípkami prepnite "ON" / "OFF"  
ON = ON delay  
OFF = OFF delay



Dimensions for ERD-48T





Schéma zapojenia:

Connection Diagram for ERD-48T

